

Технический паспорт изделия

Кресло и диваны Eva Up



Производитель — ООО «ЦентрЭксим»

Адрес места производства — 141109, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заречная, 151



Описание изделия

Данное изделие относится к мебели для сидения для административных помещений. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014. Качество подтверждено декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ. РА09.В.52711/25, принятой на основании протокола 77-00-42/10466-25 от 06.10.2025 и действительной по 20.10.2027 включительно.

Изделие изготовлено на основе каркаса сидение+спинка+ боковины. Боковины и спинка изделия кутанные, коробчатой конструкции, имеют настил из пенополиуретана эластичного и синтепона. Сидение съёмное, сформировано из пенополиуретана эластичного и синтепона. Каркас изделия изготовлен из древесины хвойных пород, твердой древесноволокнистой плиты, ДСП, фанеры. Основание элементов мягкости сидения и спинки — резиноканевые ленты. Допускается вместо ДСП применять фанеру толщиной 10 или 16 мм.

Опоры изготовлены из металла с защитно-декоративным покрытием, крепятся к основанию изделия с помощью резьбовых соединений.

Кресло и диваны складской программы обтягиваются:

- экокожей с полиуретановым покрытием Ecotex, основа 70% ПЭ, 30% хлопок. Плотность 520 г/м², коэффициент истираемости Martindale — 100 тыс;
- натуральной кожей.


Габаритные размеры:



Маркировка изделия

Кресла и диваны упаковываются в картонную упаковку по 1 шт.

Упаковка каждого изделия маркируется индивидуальной наклейкой, в которой указано:



Артикул однозначно определяет фактическую комплектацию кресла и содержит в себе следующую техническую информацию:

EVA UP	название модели	
2	количество мест	1 — кресло 2 — диван двухместный 3 — диван трехместный
chrome	цвет опор	chrome — хромированный black — черный
Ecotex 3027	обивка изделия	по выбору клиента

Схема сборки и комплектность

Комплектность изделия:


УП EVA UP Диван 2м, иск.кожа	1 шт.
EVA UP комплект опор 4 шт, включает в себя:	1 шт.
EVA UP инструкция по сборке	1 шт.
Опора H150мм	1 шт.
Трафарет 140*140 Eva Up	1 шт.
Саморез потай	1 шт.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед сборкой.

Если изделие куплено в холодное время года, начинайте его собирать не ранее, чем через 12 часов после его доставки в теплое помещение.

1. Приложить трафарет к углу дивана.
2. Отметить маркером точки для саморезов.
3. Убрать трафарет.
4. Прикрутить опору саморезами по отмеченным точкам.
5. Повторить п. 1-4 по всем четырем опорам.

Трафарет для установки опоры:



Компания «ЦентрЭксим» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления.

Эксплуатация изделия

- Эксплуатируйте изделие только в сухих отапливаемых помещениях;
- Нельзя использовать изделие при температуре ниже 10°C и выше 45°C;
- Не допускайте ударов по изделию и любых других экстремальных нагрузок;
- Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамические нагрузки на них;
- Не становитесь на изделие — это может быть небезопасно для здоровья;
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на изделие;
- Не допускайте прямого контакта изделия с открытым пламенем и/или нагрева выше 50°C;
- Не ставьте на изделие предметы с острыми краями и углами;
- Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющихся веществ на изделие;
- Проводите осмотр изделия не реже 1 раза в год. Убедитесь, что все болты, гайки и прочие элементы, имеющие резьбовые соединения, плотно затянуты;
- Для ухода за изделием рекомендуется сухая чистка. Не применяйте растворители, ацетон, бензин и любые другие не предназначенные для этих целей вещества;
- Храните изделие при температуре окружающей среды от 10°C до 45°C.

Гарантийные обязательства

Продавец гарантирует, что изделие, приобретенное вами, является комплектным, не имеет механических повреждений и соответствует на момент покупки стандартам качества, безопасности и требованиям ГОСТа 19917-2014.

Бесплатный ремонт изделия осуществляется только в случае обнаружения дефектов производственного характера.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства;
- Если обнаружены изменения конструкции изделия;
- Если изделие использовалось не по назначению и/или в условиях, для которых оно не предназначено;
- Если изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Производителем;
- Если обнаружены следы неправильного хранения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- Механические повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром и т.п. или бытовыми факторами.

Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента поставки:

- 1,5 года для обивки в ткани и экокожи,
- 3 года для обивки в натуральной коже.

Срок службы изделия — 7 лет.

Производитель и Продавец снимают с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям или имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий пользователя или третьих лиц.